## **National**



温度調節機能付き

### 取扱説明書

オープントースター(家庭用)

R NT-T57 NT-T57V7



もく	じ	ペーミ
_ ,		

### まず知っていただきたいこと

安全上のご注意	2
各部の名前と扱い方	6

#### 使い方

自動メニューで調理する	8
手動で調理する	C
温度・時間の目安1	1
調理例	2
ワンポイントアドバイス1	4

#### 長くご愛用いただくために

お手入れ	1	5
保証とアフターサービス	1	6
故障かな?	1	8
仕様	1	8

上手に使って上手に節電

保証書付き

このたびは、オーブントースターをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。 この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

特に「安全上のご注意」( ☞ P.2 ~ 5 )は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にお使いください。 お読みになったあとは、保証書と一緒に大切に保管し、必要なときにお読みください。

保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

BZ51-152 S0204M1024

## 安全上のご注意 必ずお守りください

お使いになる人や他の人への 危害、財産への損害を未然に 防止するため、必ずお守りい ただくことを、次のように説 明しています。

表示内容を無視して誤った 使い方をしたときに生じる危 害や損害の程度を、次の表示 で区分し、説明しています。



## 警告

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。



## 注意

この表示の欄は、「傷害を 負う可能性または物的損 害のみが発生する可能性 が想定される」内容です。

お守りいただく内容の種類 を、次の絵表示で区分し、 説明しています。











この絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。





この絵表示は、必ず実行 していただく「強制」内 容です。

## ⚠ 警告

#### 発火・火災を防ぐために



カーテンなど可燃物の近くで使わない

火災の原因になります。





#### 受け皿に油を入れて使わない

火災の原因になります。



#### やけどを防ぐために



子供など取り扱いに不慣れな方だけで使わせたり、乳幼児の手の届く所で使わない

やけど・感電・けがの 原因になります。





## **企警告**

#### 取り扱い



絶対に分解・修理・改造 は行わない

分解禁止

火災・感電・けがの 原因になります。

●修理は販売店にご相談ください。



本体を水につけたり、水をかけたりしない

水ぬれ禁止

本体内蔵の電気 部品に水が入り、 感電・ショート・ 発火の原因にな ります。



#### 電源・コード



# 電源プラグは根元まで 確実に差し込む

差し込みが不完全な場合、感電・発熱による火災の原因になります。

●傷んだプラグ・緩んだコンセン トは使わない。

ぬれた手で、電源プラグ

の抜き差しはしない

感電の原因になります。



### コード・電源プラグを 破損するようなことは しない

傷付けたり、加工したり、 熱器具に近づけたり、無理 に曲げたり、ねじったり、 引っ張ったり、重い物を載 せたり、束ねたりしない。

- 傷んだまま使うと、感電・ショ ート・火災の原因になります。
- ■コード・プラグの修理は、 販売店にご相談ください。



ぬれ手禁止

### **定格**15A・交流100**Vの** コンセントを単独で使う

他の機器と併用すると、発熱による火災の原因になります。

●延長コードも、定格15Aのもの を単独で使う。



# 電源プラグのほこりなど は定期的に取る

プラグにほこりなどがたまると、 湿気などで絶縁不良となり、火 災の原因になります。

●プラグを抜き、乾いた布でふく。

## 安全上のご注意(必ずお守りください)

## **! 注意**

#### 発火・火災を防ぐために



#### 調理中は本体から離れない

調理物が発火することがあります。

- ●そばを離れるときは、必ず電源 スイッチを切る。
- ●特にクッキーなどの燃えやすい 物を調理するときは、絶対にそ ばを離れず、できぐあいを見な がら調理する。



#### バターやジャムなどを塗 ったパンを焼かない

パンが発火する原因になります。



本体の上に物を載せたり、 本体の下のすきまに物を 入れて使わない

本体や物が変形・変質し、火災の原 因になります。



#### 生の肉・魚やフライなどを直接 焼いたり、フライなど油の出る 物を受け皿なしで加熱しない

調理物の脂が落ちたり、はねて発火 することがあります。

- ●アルミ箔を使っていても脂が漏れる ことがあるので、必ず受け皿に載せる。
- ●肉・魚を焼く場合は、受け皿を使って ホイル焼きにする。( № P.14)



#### 必要以上に加熱しない

加熱し過ぎると、調理物が発火する 原因になります。

- 焼き加減を見ながら時間を調節する。
- ●自動メニューやタイマーの時間は、 正しく合わせる。



#### 調理以外の目的で使わない

過熱・異常動作による発火・やけ どの原因になります。



### 必ずパンくずトレイをセ ットして使う

テーブルを焦がしたり、火災の 原因になります。



#### 使用後は必ずお手入れをする


調理くずや脂分が残ったまま調 理すると、発煙・発火の原因に なります。



### 調理物が発煙・発火した場 合は、すぐに電源スイッチ を切り電源プラグを抜く

火災の原因になります。

- ●炎が消えるまで扉を開けない。 (空気が入ると炎が大きくなります。)
- ●水をかけない。 (ガラスが割れます。)



#### (続き)

#### やけどを防ぐために



### 使用中や使用後しばらく は、本体やガラス窓など の高温部に触れない

やけどの原因になります。

●受け皿・焼き網・ヒーターなど にも触れない。



### 缶詰や瓶詰等を直接加熱 しない

破裂したり赤熱して、やけどや けがの原因になります。



#### お手入れは冷えてから行う

やけどの原因になります。

●本体が熱いうちは持ち運ばない。

# 電源・コード



電源プラグを抜くときは、 コードを持たずに必ず先 端の電源プラグを持って 引き抜く

感電や、ショートによる発火の 原因になります。



### 使用時以外は、電源プラ グをコンセントから抜く

電源プラグ 絶縁劣化による感電・漏電火災 を抜く の原因になります。

#### 使用場所



水のかかるところや火気 の近くでは使わない

感電や漏電の原因になります。



### 不安定な場所や熱に弱い 敷物の上で使わない

火災の原因になります。


●じゅうたん・骨・ビニールシー ト・樹脂などの上で使わない。



#### 壁や家具の近くで使わない

熱で壁や家具を傷め、変色・変形 の原因になります。

●木製の壁・家具 など周囲の可燃 物から次の距離を離して使う。 片面(右側もしくは左側)は 開放してください。



「消防法 基準適合 ]

●ビニールクロスや樹脂製の熱に 弱い壁、家具などの場合は、木製 の場合よりさらに距離を離す。


#### お願い

#### 硫酸紙やクッキングシートは使わない

●ケーキミックス用の紙製焼き型も使わない。 (発火の原因になります。)

## 各部の名前と扱い方

ご使用の前に、焼き網を固定している段ボール・バンドおよび扉のテープを外してください。



「上UP」が読める向きに入れる。

「上UP」か読のも回さに入れる。 「正しくセットされてないと調理の出来栄えが悪く」 なることがあります。

●外すときは、手前に引き出す。(本体が冷えてから)

### 部品の追加購入について

コードが熱くなり、故障

の原因になります。

受け皿(1枚) / 調理物に模



付属品

「フライ温め」などを上手に仕上 げるため、凸形状になっています。 (調理物に模様が付く場合が あります。)

受け皿は焼き網の上に載せる。

アルミ箔を敷くと汚れにくくなります。



ピザやフライなどの温めは、アルミ箔を指で押さえながら、受け皿の凸形状に沿わせて敷くと、より上手に仕上がります。

ナショナル製品取扱店でお求め ください。

「税込・2004年4月現在]

焼き網

部 品 番 号: ABA50-152


希望小売価格:525円

受け皿

部品番号: ABK00-141

希望小売価格:735円

#### 操作部



(ランプ消灯)

#### お願い

- ●調理中は扉を開けない。 (焼き色に影響が出ます。)
- ●ガラス窓が熱くなっている ときに水をかけない。 (割れることがあります。)
- ●パンくずトレイは、こまめ にお手入れし、汚れたまま で使わない。( <sup>図</sup> P.15 )
  - テーブルを焦がしたり、 パンの下面の焼き色が 薄くなります。

#### ヒーターの通電について

●調理中、マイコンによりヒーターがついたり消えたりして温度調節します。このとき「カチッ」と音がします。 ヒーターが消えていても、故障ではありません。


#### 初めてご使用になる前に 空焼きをしてください

- ①受け皿を入れる
- ②電源スイッチを入れる
- ③温度調節つまみを 260 に合わせる
- ④タイマーつまみを5に合わせる⑤タイマースタートキーを押す
- ●煙やにおいが出ますが、ご 使用に伴い出なくなります。
- ●空焼き後は、本体が冷えて から使う。

# 自動メニューで調理する

準備

電源プラグを差し込み調理物を中央に均等に入れる



### 操作

1 電源切入

○ 電源ランプ点灯

を押す

2 調理に応じて 自動メニューキーを押す (調理スタート)

♣

調理が終了すると ブザーが鳴り自動的に切れる。


### 調理物を取り出す

ピザは、鍋つかみなどを使って取り出す。

●トースト・冷凍トーストの2枚焼きは 2回押す。 (押すごとにランプが移動。)

#### 焼色調節キーを使って焼き色を調節する(焼色調節 🖾 P.9)

- ●メニューキーを押したあと 30秒以内 に焼色調節キーを押して調節(変更)する。30秒以上過ぎたときは ・ を押し、操作 1 からセットし直す。
- ●焼色調節キーを押してから(ランプ点滅)メニューキーを押しても焼き色を調節できます。 (メニューキーを押すと点灯)
- ●調節した焼き色は自動メニューごとに記憶されます。 (調理が終了しないと記憶されません。)
- ●電源プラグを抜くと、次回は「ふつう」を表示します。



#### 自動メニューキーを押した後にメニューやトースト枚数を変更したいとき

- ●電源スイッチを押し(電源ランプ消灯) 操作 1 からセットし直す。
- ●トースト枚数はメニューキーで変更できる。(ただし、メニューキーを押したあと、30秒以内)


使用後は	途中で切るときは	続けて焼くときは	追い焼きするときは
電源スイッチを押し (電源ランプ消灯) 電源プラグを抜く。	電源スイッチを押す。 (電源ランプ消灯)	操作 2 からセットする。	温度 260 で、タイマー を使って、出来ぐあいを 見ながら調理する。

調理時間は初回の目安時間です。

調理物の種類・個数・大きさ(質量)・状態で、焼き色・焼き時間が変わります。

### 焼色調節

#### クッキングメモ



常温パン(1~2枚)



常温の食パン6枚切り 1~2枚の場合 2~3分

2~3万

- ●厚切りパンは、下面の焼き色が少し薄くなります。
- ●糖分の多いパンは濃く焼けるので、「うすい」 側に合わせる。
- ●冷凍グラタンなどの高温調理後に焼くと、温 度調節が働いて焼き色が極端に薄くなること があります。
- →温度 260 で、タイマーを使って、出来ぐあいを見ながら焼く。




冷凍パン(1~2枚)



冷凍の食パン6枚切り 1~2枚の場合

6~7分



- 凍ったままで表面の霜を 取り除く
- ●解凍しながら焼くため、時間がかかります。
- ●冷凍の期間や状態などにより、焼き色が変わったり、中まで温まりにくくなることがあります。



冷凍ピザ(3~8インチ)



(直径約8cm) 1~2枚の場合 8~9分 61フテ (直径約15cm) 1枚の場合

9~10分 10~11分

8インチ

( 直径約20cm)

1枚の場合

冷蔵ピザや手作りピザはタイマーを使って焼く。( № P.10)




- ●凍ったままで表面の霜を 取り除く
- ─● アルミ箔を敷く
- ●冷凍グラタンなどの高温調理後に焼くと、温度 調節が働いて焼き色が極端に薄くなることが あります。

また、角型ピザなど大きさの異なるピザは、 焼き色が変わることがあります。

→温度 240 で、タイマーを使って、出来ぐあいを見ながら焼く。






━ 均等に並べる

- ●パンが大きい場合は「こい」側へ、小さい場合は「うすい」側へ合わせる。
- ●デニッシュなど糖分の多いパンは「うすい」側に合わせる。
- ●ハンバーガーなど具の入った調理パンは、アルミ箔で包み、温度 220 で、タイマーを使って、出来ぐあいを見ながら焼く。

## 手動で調理する

準備

電源プラグを差し込み 調理物を中央に均等に入れる



### 操作

**1** 電源 切/入

・ 電源ランプ点灯

を押す

**2** 温度調節つまみを回して メニューに応じた温度に 合わせる( № P.11~14)



**3** タイマーつまみを回して メニューに応じた調理時間 に合わせる( ☞ P.11 ~ 14) 時間 10 ランプ点灯 5 20 25 30

4 25-1

### を押す



■調理スタート後、ランプ(点灯)が 移動して残時間を知らせます。 (つまみは移動しません。)

タイマーが切れると ブザーが鳴り自動的に切れる。

鍋つかみやミトンなどで 調理物を取り出す

## 参手を押した後で 温度や調理時間を変更したいとき

- ●温度は、自由に変更できます。
- ●調理時間は、 参子を押してから 30秒以内 は変更できます。 30秒以上過ぎたときは ● を押 し、操作 1 からセットし直す。

#### 使用後は

電源スイッチを押し(電源ランプ消灯)電源プラグを抜く。

#### 途中で切るときは

電源スイッチを押す。(電源ランプ消灯)

## 温度・時間の目安

落ちた脂が発火しないように、脂の出るものは必ず受け皿を使ってください。

7日 りに加力 ルス・	3 · 6 · 7 · 6 · 7		100 110		文け血と区ってくたこと。
メニュー	1回量	受け皿	温度	調理時間(分) 《初回の目安》	クッキングメモ ●受け皿にアルミ箔を敷くと汚れにくくなります。
調理パンの温め (薄いもの)	1~2個		120	5 ~ 7	常温のカレーパン・コロッケパンなど。 冷蔵のものは時間を長めにする。
調理パンの温め (厚みのあるもの)	1~2個		220	8 ~ 10	ハンバーガー・ホットドッグなど。 アルミ箔で包む。
フランスパン温め	4切れ		200	1 ~ 1.5	3~4cm厚さに切り、パンの表面に 霧吹きして焼く。
再 調理済みフライ	2~6個		160	7 ~ 9	冷蔵のものは時間を長めにする。
調理済み冷凍フライ (唐揚げ・コロッケなど)	4~6個		180	10~15	冷凍コロッケは割れることがあります。
・ 冷凍焼きおにぎり	4個		260	20~25	最初からアルミ箔をかぶせて焼く。
ナ ピザトースト	2枚 (6枚切り)		220	5 ~ 7	食パンにピザソース、適宜に切った玉ねぎ、 ベーコン、ピーマン、ピザチーズを載せる。
ク 冷蔵ピザ	1枚		260	3 ~ 4	直径約15cm(約150g)の場合
パックもち	4個		260	4 ~ 5	1個 約50gの場合 もちを焼く場合( ☞ P.14)
焼きいも	1~2本	<b> </b> —	240	25~30	  太さ約4cm(約250g)の場合
種類や大きさに 大きないもは、					を見てタイマーを再セットする。 かぶせる。
ココット	4個		180	10~12	器にゆでたほうれんそう、卵、ベーコンを入れて焼く。
お 焼きなす	2本		260	15~20	太さ4cmの場合 破裂防止のため、なすの表面に 竹串などで穴を開ける。
鮭のホイル焼き	2包		260	10~15	アルミ箔に玉ねぎ、鮭、しめじ、バ ターの順に載せて包む。
保 フライ (温かいもの)	2~6個		80	20まで	加熱後の温かいものを入れる。
温グラタン(温かいもの)	2 🖽		80	20まで	アルミ箔をかぶせておくと、 乾燥 が防げます。

#### 惣菜保温について

加熱後の温かいものをそのまま保温 できます。

#### 調理時間について

#### 予熱は必要ありません。

メニューの目安時間は材料の温度・質・量・容器などによって異なります。 出来ぐあいを見ながら加減する。

### 調理例

### ブラウニ



#### 料(15cm×13.5cmの角型1個分)

無塩バター	60g(室温に戻しておく)
三温糖	60g
卵	中11/2 (室温に戻しておく)
ブランデー	大さじ1
√ 薄力粉	60g (合わせて ) 30g (ふるっておく)
② 純ココア	30g(ふるっておく)
くるみ (刻む	c)40g

#### 温度 160 20~25分 型分 1,408kcal

- **●無塩バターと三温糖をボールに入れ、泡立て器** などで白っぽくなるまでよく混ぜる。
- 21 に卵を少しずつ加えて混ぜ、ブランデーを 加えて混ぜる。
- 32にAを加えてへらでさっくりと混ぜ、くるみ を加える。
- **④**バターを塗った型に生地を流して受け皿に載 せ、160 で20~25分焼く。

### アップルパイ



#### 料 (4個分)

冷凍パイシート (12cm×12cm) 4枚 りんご (かため)(厚めのいちょう切り)250g
□ 砂糖50g
係 バター 10g
└ レモン汁大さじ1
シナモン小さじ1/4
コーンスターチ ( 同量の水で溶く )…小さじ1
ラム酒小さじ1
スライスアーモンド (飾り用)適宜
卵白・卵黄 ドリール用各1個分

#### 温度 160 20~25分 1個 277kcal

- **①**なべにいちょう切りにしたりんごと
  ②を入れ、 りんごが黄色くしんなりするまで加熱する。
- 2(1)にシナモン・コーンスターチを混ぜて加熱 し、とろみを付けたあと冷ましておく。冷め てからラム酒を加える。
- ❸半解凍した冷凍パイシートにフォークでとこ ろどころ穴を開け、ふちに卵白を塗る。
- 43に②を載せ、半分に折って 三角形にし、ふちをフォーク の背で押さえつける。



- ⑤4の表面に卵黄を塗り、アーモンドを散らす。
- 6アルミ箔を敷いた受け皿に載せ、160で 20~25分焼く。

### スイート ポテト



#### 材料(長形10cmの舟型アルミケース6個分)

さつまいも	
┌バター・砂糖	各25g
<ul><li>バター・砂糖</li><li>卵黄</li><li>△ 牛乳</li></ul>	2個分
各 件乳	40ml
プランデー バニラエッセンス	小さじ1
└_バニラエッセンス	少々
卵黄 ドリール用	

#### 温度 200 10~15分

1個 155kcal

- **①**さつまいもは皮をむき(正味200g) ゆで て温かいうちにつぶし、Aを加えてよく混 ぜる。
- **②**①の生地を型に分け入れ、表面にドリール 用の卵黄を塗る。
- 3受け皿に載せ、200 で10~15分焼く。

### お手軽ピサ



#### 料 (直径18㎝程度のもの1枚分)

冷蔵ピザ生地 (直径1	8cm)1枚
┌ トマト	.中1/4個(1cmの角切り)
玉ねぎ	小1/4個( 薄切り)
[具] ピーマン	小1/2個(輪切り)
ベーコン	1枚(1cm幅に切る)
│ └ ゆで卵	1/2個(輪切り
ピザソース	大さじ3
しピザ用チーズ	50g

#### 温度 220 10~13分 )1枚 538kcal

- ●アルミ箔を敷いた受け皿の上に、ピザ生地 を載せる。
- 2ピザソースを生地全体に塗り、具を載せ、 ピザ用チーズを散らし、220で10~13 分焼く。
- ●厚めの生地(イーストで発酵させたものなど) を焼く場合は、時間を長めに合わせ、出来ぐ あいを見ながら焼く。
- ●具はお好みで調整する。

## マカロニ グラタン



#### 料 (舟型2皿分)

マカロニ	20g (ゆでる)
√玉ねぎ	1/ <sub>2</sub> 個( 薄切り) 80g(2cm角に切る)
<b>色</b> 鶏肉	80g(2cm角に切る)
バター	20g
薄力粉	20g
牛乳	300ml
塩・こしょう	各適量
ピザ用チーズ	50g

#### 温度 220 8~12分

1Ⅲ 370kcal

- ●バターでAをいため、薄力粉を加えて焦が さないようにいためる。
- ②牛乳を加え、ゆでたマカロニを入れて、塩・ こしょうをし、とろみが付くまで煮る。
- ❸バター(分量外)を塗ったグラタン皿に入れ、 ピザ用チーズを載せる。
- 4受け皿に載せて 220 で表面に焦げ目が 付く程度まで8~12分焼く。

### 野菜の ファルシー



#### 材 米斗 9個分(3種×各3個)

トマト小3個
ピーマン3個
生しいたけ 3枚(石づきを除き表面を切って平らにする)
ベーコン3枚(1cm幅に切る)
塩・こしょう
ピザ用チーズ50g
パセリ(みじん切り)少々

温度 220 8~10分 ) 9個分 409kcal

- ●トマトは、へたから1/3のところで切り、中身 をくりぬき、種と水気を取る。
- 2くりぬいたトマトの実と、切ったへたの部分は皮 と種を除いて粗みじんに切り、軽く水気を絞る。
- ❸ピーマンは縦半分に切って種を除き、1個半は 粗みじんに切る。
- 42と3、ベーコンを合わせ、塩・こしょうする。
- ⑤アルミ箔を敷いた受け皿にトマト・ピーマン・ しいたけを並べて4を詰め入れる。
  - (ピーマンなど火の通りにくいものを奥側へ)
- **6**チーズとパセリを載せ、220 で表面に焦げ 目が付くまで8~10分焼く。

### パエリア



( 材 料(直径20cmのパエリア鍋1個:	分)
-----------------------	----

( 13 11 (	.1 =
米	100g
サフラン	小さじ1/2
オリーブ油	大さじ2
スープ	70m
冷凍シーフードミ	ミックス(解凍しておく)…200g
太にんにく	1/ <sub>2</sub> 片( みじん切り 1 <sub>/4</sub> 個( みじん切り
◯ 玉ねぎ	1¼個( みじん切り
	30g(4cmの細切りにする
	30g(4cm長さに切る
	6個
塩・こしょう	各少々

#### 温度 260 20~25分 ) 1個分 840kcal

- ●米は炊く30分前にとぎ、水気をよく切っておく。
- **2**サフランは水大さじ2につけておく。
- ❸パエリア鍋にオリーブ油大さじ1を熱してシーフー ドミックスをいため、取り出す。
- ♪オリーブ油大さじ1を足してAを色付くまでいた め、®を加えて軽くいためてから①の米を加えて、 米が透き通るまでよくいためる。
- **⑤**4に③とスープ・②を入れて塩・こしょうをし、 軽く沸騰させる。
- **6**アルミ箔をかぶせ、受け皿に載せ、 260 で 20~25分焼く。

焼き色を付けたいときは、アルミ箔を外して1~ 2分追い焼きしてください。

直径約20cmの耐熱皿でも作れます。 その場合は具をフライパンでいためてください。


## ワンポイントアドバイス

#### 連続して調理するときのコツ

2回め以降はタイマーを短めに合わせる。 加熱不足となった場合は、タイマーで 出来ぐあいを見ながら焼く。

#### もち

下ヒーターの位置 (網の中央)に合わせて 均等に並べる。



下ヒーター

種類・大きさ・量に より調理時間を調整し、

焼けぐあいを見ながら焼く。

もちや焼き網の表面に水分が付着している と焼き網にくっ付きやすくなります。

必ず、ふきんなどでふき取ってから焼く。 種類によっては、表面に焼き色が付いても 内部がかたい場合があります。その場合は、 そのまま1~2分庫内に入れておく。

焼き上がったもちを庫内に置いたまま放置 すると、焼き網にくっ付きやすくなります。

#### 肉・魚など脂の出るもの

直接焼かずに、ホイル焼きにする。 脂が飛び散らないようにアルミ箔でしっか りと包み、アルミ箔を敷いた受け皿に載せ て焼く。



#### 市販の冷凍食品

「オーブントースター」用を使う。 温度調節が働き、パッケージに記載の調 理時間より長くかかることがあります。

#### 【アルミ箔を上手に活用しましょう

し、故障の原因になります。

焼き色が付き過ぎる場合は、途中で材料より 一回り大きめのアルミ箔をかぶせて焼く。 アルミ箔を使う場合は、ヒーターに接触させない。 アルミ箔が溶けてヒーター表面に付着

## お手入れ…電源プラグを抜き、本体が冷えてから行う

#### お願い)

ベンジン・シンナー・磨き粉・金属たわし・ナイロンたわしなどは使わない。 (表面を傷付けます。)

お手入れ後、焼き網・扉・パンくずトレイを確実にセットする。

#### 本体・庫内

薄めた台所洗剤で(中性) をふきんにしみ込ませて ふき取る

ヒーターに触れない。 ヒーターが割れる原因 になります。

網支え 網掛け部

#### 受け皿 パンくずトレイ

薄めた台所用洗剤 (中性)とスポンジで 洗い、よく乾かす

#### 焼き網

薄めた台所用洗剤(中性)とスポ ンジで洗い、よく乾かす。

着脱レバー

お願い)無理な力を加えない。 (破損の原因。)

#### 取り外し方

●扉を半分開き、焼き網を手前に 引っ張って、網掛け部からゆっ



2庫内奥の網支えから焼き網の引 っ掛け部を外す。



#### 取り付け方

- ●扉を開き、焼き網の引っ掛け部 を庫内の網支えに引っ掛ける。
- 2焼き網を手前に引っ張りながら 扉を半分閉めて焼き網を扉の網 掛け部にかける。

#### 扉を取り外す前に、必ず焼き網を取り外す。


よく絞ったふきんでふく。

お願い)水洗いしない。(さびる原因になります。)

#### 取り外し方

●焼き網を取り外す

2扉を水平にし、着脱 レバーを右方向に 押しながら扉左側 を手前に引き出す



#### 取り付け方

●扉を水平にし、扉の 取り付けピンを本体 取り付け穴に入れる。



❷着脱レバーを右方向 に押しながら、扉左 側にある切り込みを 本体の取り付け部に 確実に合わせ、着脱 レバーを離す。



調理例 ワ シポ ナアドバ 

お手

## 保証とアフターサービス(よくお読みください)

**修理・お取り扱い・お手入れ** などのご相談は...

**まず、お買い上げの販売店**へ お申し付けください 転居や贈答品などでお困りの場合は...

- 修理は
- サービス会社・販売会社の「修理ご相談窓口」へ!
- ◆使いかた・お買い物などのお問い合わせは 「お客様ご相談センター」へ!

#### ●保証書(裏表紙をご覧ください)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、お買い上げの販売店からお受け取りください。 よくお読みのあと、保存してください。

保証期間:お買い上げ日から本体1年間

#### ● 補修用性能部品の保有期間

当社は、このオーブントースターの補修用性能部品を、製造打ち切り後5年保有しています。 注)補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

#### 修理を依頼されるとき

「故障かな?」( ☞ P.18 ) に従ってご確認のあと、直らないときは、まず電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店へご連絡ください。

#### ● 保証期間中は

保証書の規定に従ってお買い上げの販売店が 修理をさせていただきますので、恐れ入りま すが、製品に保証書を添えてご持参ください。

●保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご要望により修理させていただきます。

下記修理料金の仕組みをご参照のうえご相談ください。

●修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代などで構成されています。

| 技術料 | は、診断・故障個所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。

部品代は、修理に使用した部品および補助材料代です。

#### 修理に関するご相談

ナショナル/パナソニック 修理ご相談窓口

ナビダイヤル (全国共通番号) 2 0570-087-087

- お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口 につながります。呼出音の前にNTTより通話料金の目安 をお知らせします。
- ●携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口に直接 おかけください。
- ┃●最寄りの修理ご相談窓口は、次ページをご覧ください。

#### 使いかた・お買い物などのご相談

ご連絡いただきたい内容

オーブントースター

できるだけ具体的に

年

月

品

お買い上げ日

故障の状況

名

ナショナル/パナソニック お客様ご相談センター

365日/受付9時~20時

電話 プリー **600 0120-878-365** 携帯電話・PHSでのご利用は... **06-6907-1187** 

FAX 91- 00 0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan 外国人 / 海外仕様商品(ツーリスト商品他)等ご相談窓口 Tokyo (03) 3256 - 5444 Osaka (06) 6645 - 8787 Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

#### ナショナル / パナソニック 修 理 ご 相 談 窓 口

ナビダイヤル (全国共通番号) **20570-087-087** 

- ◆お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口につながります。 呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- ●携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口に直接おかけください。

札幌	札幌市厚別区厚別南 2丁目17-7	帯広	帯広市西19条南1丁目 7-11	滋賀	守山市勝部6丁目2-1 <b>否</b> (077)582-5021	奈良	大和郡山市筒井町 800番地
<b>л</b> н III	☎(011)894-1251 旭川市2条通21丁目		☎ (0155)33-8477 函館市西桔梗589番地241	京都	京都市伏見区竹田中川原町71-4	  和歌山	☎(0743)59-2770 和歌山市中島499-1
/6/11	左1号	COLE	(函館流通卸センター内)		<b>1</b> (075)672-9636	ТНПУЩ	<b>1</b> (073)475-2984
	<b>2</b> (0166)31-6151		<b>25</b> (0138)48-6631	大阪	大阪市北区本庄西1丁目	兵庫	神戸市中央区琴/緒町
					1-7 ☎(06)6359-6225		3丁目2-6 <b>☎</b> (078)272-6645
	東北	地	区				
青森	青森市第二問屋町 3-7-10	宮城	仙台市宮城野区扇町 7-4-18		中国	地	X
	<b>1</b> (017)739-9712		<b>1</b> (022)387-1117	鳥取	鳥取市安長295-1	岡山	岡山県都窪郡早島町 矢尾807
秋田	秋田市御所野湯本2丁目 1-2	山形	山形市流通センター 3丁目12-2	*マ	<b>否</b> (0857)26-9695 米子市米原4丁目2-33		<b>T</b> (086)292-1162
	<b>1</b> -2 (018)826-1600		<b>T</b> (023)641-8100	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	<b>T</b> (0859)34-2129	広島	広島市西区南観音8丁目
岩手	盛岡市羽場13地割30-3	福島	福島県安達郡本宮町	松江	松江市平成町182番地14		13-20 <b>25</b> (082)295-5011
	<b>2</b> (019)639-5120		字南/内65 (0243)34-1301	யக	☎(0852)23-1128	山口	山口市鋳銭司
				山芸	出雲市渡橋町416 <b>否</b> (0853)21-3133		字鋳銭司団地北447-23 (083)986-4050
	首都	圏 坩	<u> </u>	浜田	浜田市下府町327-93		1000/000 7000
栃木	宇都宮市御幸町194-20	東京	東京都世田谷区宮坂		<b>1</b> (0855)22-6629		
	<b>25</b> (028)689-2555		2丁目26-17 <b>雷</b> (03)5477-9780		四 国	地	X
群馬	高崎市大沢町229-1 <b>☎</b> (027)352-1109	山梨	甲府市宝1丁目4-13	∡Ⅲ	高松市勅使町152-2		南国市岡豊町中島331-1
茨城	つくば市花畑2丁目8-1		<b>25</b> (055)222-5171	= /''	<b>13</b> (087)868-9477	미새	<b>3</b> (088)866-3142
.,,,,,	<b>3</b> (0298)64-8756	神奈川	横浜市港南区日野5丁目 3-16	徳島		愛媛	松山市土居田町750-2
埼玉	桶川市赤堀2丁目4-2		<b>2</b> (045)847-9720		鯛浜字かや108 ☎ (088)698-1125		<b>2</b> (089)971-2144
千世	<b>雷</b> (048)728-8960 千葉市中央区星久喜町172	新潟	新潟市東明1丁目8-14				
1 7	<b>T</b> (043)208-6034		<b>1</b> (025)286-0171		九州	地	$\overline{\mathbf{X}}$
				福岡	春日市春日公園3丁目48 <b>☎</b> (092)593-9036	熊本	熊本市健軍本町12-3 <b>☎</b> (096)367-6067
	中部	地	X	佐賀	佐賀市鍋島町大字	天草	本渡市港町18-11
石川	石川県石川郡野々市町	名古屋	名古屋市瑞穂区塩入町		八戸字上深町3044		<b>1</b> (0969)22-3125
	稲荷3丁目80 <b>☎</b> (076)294-2683		8-10 <b>1</b> (052)819-0225	長崎	☎(0952)26-9151 長崎市東町1949-1	鹿児島	鹿児島市与次郎1丁目 5-33
富山	富山市寺島1298	岡崎	岡崎市岡町南久保28	LX WII	<b>T</b> (095)830-1658		<b>1</b> (099)250-5657
<del>&gt;=</del> ++	<b>1</b> (076)432-8705	+ <del>c</del>	<b>2</b> (0564)55-5719	大分	大分市萩原4丁目8-35	大島	名瀬市長浜町10-1
備开	福井市開発4丁目112 <b>☎</b> (0776)54-5606	岐早	岐阜県本巣郡北方町 高屋太子2丁目30	中岐	☎(097)556-3815 宮崎市本郷北方字草葉		<b>2</b> (0997)53-5101
長野	松本市大字笹賀7600-7	<u> </u>	<b>2</b> (058)323-6010	宮崎	2099-2		
	<b>2</b> (0263)86-9209	高山	高山市花岡町3丁目82 <b>☎</b> (0577)33-0613		<b>1</b> (0985)63-1213		
静岡	静岡市西島765 ☎(054)287-9000	三重	久居市森町字北谷1920-3		沖 縄	地	X
	LI (UU4/20/ 3000		<b>T</b> (059)255-1380	沖縄	浦添市城間4丁目23-11	<b>-</b> 6	<b>1</b> (098)877-1207
				( ""			

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

090

## 故障かな?

故障ではありません。 修理を依頼される前にご確認を。

こんなときは	原因と直し方	●印は直し方
電源スイッチを押しても通電しない	電源プラグが抜けていませんか?	
調理中に ヒーターが消えたりついたりする	故障ではありません。 マイコンにより温度を調節している	ためです。
自動メニューがうまくできない	自動メニューキー・焼色調節キーを ●「自動メニューで調理する」( 🖾	
自動メニューで 焼き色が極端に薄くなった	連続使用で庫内が高温になり過ぎたしてヒーターが一時的に切れた。 ●扉を開けて庫内を約2分冷まして( ☞ P.10 )を使ってお好みの焼き	こから、「手動で調理する」
パンの下面の焼き色が薄い	パンくずトレイが汚れていませんか ●お手入れする。( ☞ P.15 )	?

## 仕樣

電		源	交流100 V 50-60 Hz 共用	タ	1	₹ -	30分
消費	電	力	1,000 W	質	<u> </u>	量(約)	2.8 kg
温度調	節(	約 )	80(保温)~260	コ	- F	長さ	1.2 m
大きさ	外	寸	幅 39.0 cm   奥行	27	'.1 cm	高さ	23.0 cm
	庫	内	幅 26.0 cm   奥行	ī 21	.5 cm	高さ	10.2 cm
(約)	受け皿	(内寸)	幅 22.8 cm   奥彳	j 20	).3 cm	高さ	1.6 cm

電源プラグを差し込んだだけでの消費電力は、約0.9 Wです。

### 愛情点検

#### 長年ご使用のオープントースターの点検を!



#### こんな症状はありませんか

電源プラグ・コードが異常に熱くなる。 コードに傷が付いていたり、触れると通 電したりしなかったりする。 ヒーターが割れている。 タイマーが切れずに、通電し続ける。 このような症状のときは、事故防止のため、スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いて、必ず販売店に点検をご相談ください。

便利メモ	お買い上げ日	年	月	日	品	番	
おぼえのため						お	客様ご相談窓口
記入されると 便利です	販売店名	<b>ਨ</b> ( )			<b>1</b> 2(		)

#### 松下電器産業株式会社 クッキングシステム事業部

〒651-2271 神戸市西区高塚台1丁目5番1号

© 2003 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. All Rights Reserved.

18

#### 〈無料修理規定〉

- 1.取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証 期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
- (イ) 無料修理をご依頼になる場合には、商品に取扱説明書から切り離した本書を添えていただきお買い上げの販売店にお申しつけください。
- (ロ) お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、 お近くのご相談窓口にご連絡ください。
- 2.ご転居の場合の修理ご依頼先等は、お買い上げの販売店またはお 近くのご相談窓□にご相談ください。
- 3.ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれ ない場合には、お近くのご相談窓口へご連絡ください。
- 4.保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。 (イ)使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
  - (ロ) お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障及 び損傷
  - (ハ)火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、 ガス害(硫化ガスなど)、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、 周波数) などによる故障及び損傷
  - (二) 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷
- (水) 一般家庭用以外(例えば業務用など)に使用された場合の故 障及び損傷
- (ヘ) 本書のご添付がない場合
- (ト) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない 場合、あるいは字句を書き替えられた場合
- (チ) 持込修理の対象商品を直接修理窓口へ送付した場合の送料 等はお客様の負担となります。また、出張修理等を行った 場合には、出張料はお客様の負担となります。
- 5.本書は日本国内においてのみ有効です。
- 6.本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- 7.お近くのご相談窓口は取扱説明書の保証とアフターサービス欄を ご参照ください。

#### 修理メモ

- ※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお近くのご相談窓口にお問い合わせください。
- ※保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については取扱説明書の「保証とアフターサービス」をご覧ください。
- \*This warranty is valid only in Japan.

### **N**ational

持込修理

#### ナショナルオープントースター保証書

本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した 場合には本書裏面記載内容で無料修理を行うことを お約束するものです。詳細は裏面をご参照ください。

- R	番	NT-T57 · NT-T57V						
保証	期間	お買い上げ日から	本体	1年間				
* お買い	上げ日		年	月				
* お	ご住	所						
客	お名	名前 <b>様</b>						
様		話(	)	_				
*	住所	·店名						
販								
売								
店								
	電	話(	)	_				

松下電器産業株式会社 クッキングシステム事業部

〒651-2271 神戸市西区高塚台1丁目5番1号 電話(078)992-9011

ご販売店さまへ ※印欄は必ず記入してお渡しください。